

CLAVE PARA ORDENAR: RTW-650

Conectada al cuerpo BT-625 o al BTP-625, permite consolidar una conexión con la familia de conectores de 200 AMP. Se puede conectar y desconectar fácil y rápidamente usando herramientas y equipo estándar. Interfaz de operación conforme a CFE 55000-99 (puede ser instalada con cualquier otra marca de conectores).

Clase	15/25Kv
Tensión máxima en operación de fase a tierra	15.2 Kv
Tensión máxima en operación de fase a fase	26.3 Kv
Soporte de tensión de impulso	125 Kv NBA con onda de 1.2 x 50
Soporte de tensión de corriente alterna	40Kv resiste durante un minuto
Soporte de tensión de corriente directa	80Kv resiste durante 15 minutos
Tensión de corriente de operación continua	sensibilidad de 3 pC a 23Kv
Soporte de corriente de operación continua	600 amperes
Soporte de corriente de corta duración	25000 Amperes simétricos durante 0.17 s

